



探索居家娱乐

# JACOB JESEN S7/S5 操作指南

上海尊宝音响销售有限公司

# Soundbar系统连接方法一




播放器



HDMI线


HDMI线



# Soundbar系统连接方法二 (ARC回传)




播放器



HDMI线




注:电视机一定接在有**ARC**标识的**HDMI**口  
在电视机设置里需要打开**ARC**功能






# 步骤一：开机




按主机面板开机按键或者遥控器直到主机面板显示**HELLO**






## 步骤二：选择信号源




按主机面板左右按键或者遥控器信号选择按键直到主机面板出现相应信号源






## 步骤三：调节音量




按主机面板上下按键或者遥控器音量按键，主机面板会显示相应音量数值



## 步骤四：声音模式调节

- AUTO  
根据输入音源自动设置音效模式。
- VOICE  
提供比标准设置下人声更增强的声场音效。
- MUSIC  
提供音乐模式音效。
- CINEMA  
提供影院模式音效。
- NIGHT  
提供夜间模式音效，减少声音强度和改善细腻度和柔软度。

按遥控器声音模式，可以调节以上5种声音模式  
常规播放全景声就**AUTO**可以了，播放**DTS**的需要先播放器设置成自动解码，然后调节到**CINEMA**模式





# 步骤五：进阶设置


按遥控器设置按钮，面板出现选项名称后按左右切换



高音调节，按上下增加或减少



低音调节，按上下增加或减少



延时调节，按上下增加或减少

**CENTER LEVEL**

中置电平调节，按上下增加或减少

**SIDE LEVEL**

侧环绕电平调节，按上下增加或减少

**FRONT TOP LEVEL**

前顶部电平调节，按上下增加或减少

**REAR LEVEL**


后环绕电平调节，按上下增加或减少

**EAR TOP LEVEL**

后顶部电平调节，按上下增加或减少


**SPEAKER PAIR**

扬声器配对，按上下进入后配对环绕和低音炮（后面单独介绍）






# 如何蓝牙播放



- 1、按遥控器蓝牙按钮
- 2、屏幕出现**BT**提示
- 3、打开手机蓝牙选项
- 4、选择到相应型号，连接完成即可播放音乐

# 如何连接WIFI



## 1、按遥控器信号选择到WIFI选项



## 2、打开手机到WIFI设置


选择到JJA的WIFI，连接上





# 如何连接WIFI

## 3、打开JJ Audio的APP，按照提示无脑操作



添加设备


下一步

选上面的

选择需要加入的WIFI 输入WIFI密码

# 如何连接WIFI

## 3、打开JJ Audio的APP，按照提示无脑操作



自定义设备名称




点图标开始操作



选择我的音乐可以播放手机内存  
储的歌曲



播放手机内置音乐



正常播放手机音乐



# 如何连接WIFI

## 4、QQ音乐推送播放



打开QQ音乐，选择播放界面，选择设备投放



找到需要推送的设备，选中开始播放

APP下载见下页

# 如何连接WIFI

## 5、安卓版APP下载方法

Jacob-202...40118.apk




28.35MB



微信长按识别二维码获取文件

该分享永久有效



## 6、苹果版APP下载方法





# 如何回复出厂设置


在主箱开启的情况下，长按主箱后侧**NETWORK**按键或者遥控器的设置按键**5秒**，“**RESET**”出现在显示屏上，然后**SOUNDBAR**被初始化



# 如何配对环绕和低音炮

正常开箱后环绕和低音炮已经配对完成，无需再操作，如果遇到特殊情况更换环绕和低音炮后需要重新配对

开机后按低音炮或者环绕后面的配对按键5秒钟



按下遥控器上的按键 ，选择SPEAKER PAIR 选项。

- “SPEAKER PAIR” 消息短暂出现在有源主音箱显示屏上
- 按上下按键，选择“SB LNK”按确认键，配对重低音音箱。
- 按上下按键，选择“SL LNK”按确认键，配对后置左环绕声音箱。
- 按上下按键，选择“SR LNK”按确认键，配对后置右环绕声音箱。
- 配对成功后 “PAIR SUCCEEDED” 消息短暂出现在有源主音箱显示屏上。